

不銹鋼

不銹鋼鈍化後的耐鹽霧時間

不銹鋼經過鈍化後，鹽霧測試（ASTM B-117）究竟能撐多久才標準呢

以下資料僅供參考，時間會隨加工要求、產品品質有異。

SUS 301→200小時無腐蝕

SUS 302→200小時無腐蝕

SUS 303→24小時無腐蝕；200小時有<1%的腐蝕面積

SUS304→200小時無腐蝕

SUS 304L→200小時無腐蝕

SUS 316→200小時無腐蝕

SUS 316L→200小時無腐蝕

SUS 321→24小時無腐蝕；200小時有<1%的腐蝕面積

SUS 347→200小時無腐蝕

SUS 410→2小時有<1%的腐蝕面積；24小時有5%的腐蝕面積；200小時有10%的腐蝕面積

SUS 410X→2小時無腐蝕；24小時有5±5%的腐蝕面積

SUS 416→2小時無腐蝕；6小時有2%的腐蝕面積；200小時有80%的腐蝕面積

SUS 430→2小時無腐蝕；24小時無腐蝕；200小時有細微的腐蝕斑點

SUS 430F→200小時無腐蝕

SUS 431→200小時無腐蝕

SUS 440→2小時有5%的腐蝕面積；24小時有10%的腐蝕面積

SUS 440A→2小時無腐蝕；24小時有細微的腐蝕斑點

SUS 440C→2小時有1%的腐蝕面積；6小時有5%的腐蝕面積；24小時有2~30%的腐蝕面積

15-5PH→2小時無腐蝕；200小時有<1%的腐蝕面積

15-7PH→200小時無腐蝕

17-4PH→200小時無腐蝕

不銹鋼

17-7PH→200小時無腐蝕

唯一答案 ID: #1299

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2016-09-03 10:11