

鋼鐵

環保去漆劑的檢驗指標

1. 揮發性：去漆劑的揮發性應盡量小於等於水的揮發性
2. 易燃性：去漆劑在明火去除後，繼續燃燒的時間不應過長
3. 腐蝕性：去漆劑應要對金屬產生最小的腐蝕性或是不良影響
4. 儲放性：儲放時不應有分層、結塊或是產生膠狀物
5. 效率性：要在特定的時間內完成大部分的塗層剝離
6. 水洗性：去漆後的塗層殘渣以及殘留的去漆劑，可被水完全沖洗乾淨
7. 重塗性：去漆完成後，工件可立即重攻，不須再重作塗裝前處理

唯一答案 ID: #1307

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2017-05-24 03:44