

## 鋁及鋁合金

### SurTec 650 三價鉻皮膜於航太產業使用的注意事項

1. 前處理工序品質要求高（清洗、鹼蝕、酸蝕、皮膜鈍化、水質）
2. 酸洗 / 蝕刻的參數最為關鍵
3. SurTec 650 的皮膜操作參數需最佳化
4. 合理的膜重

如果您有關於 SurTec 650 的使用問題，歡迎與專業[三價鉻皮膜](#)廠商聯繫。

唯一答案 ID: #1274

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2014-09-04 07:17