鋼鐵

環保去漆劑的檢驗指標

1. 揮發性:去漆劑的揮發性應盡量小於等於水的揮發性

2. 易燃性:去漆劑在明火去除後,繼續燃燒的時間不應過長3. 腐蝕性:去漆劑應要對金屬產生最小的腐蝕性或是不良影響

4. 儲放性:儲放時不應有分層、結塊或是產生膠狀物 5. 效率性:要在特定的時間內完成大部分的塗層剝離

6. 水洗性:去漆後的塗層殘渣以及殘留的去漆劑,可被水完全沖洗乾淨

7. 重塗性:去漆完成後,工件可立即重攻,不須再重作塗裝前處理

唯一答案 ID: #1307

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2017-05-24 03:44