鋁及鋁合金

生化脫脂的設備停機了好幾天怎麼辦?

- 1. 請先監看藥劑浮油及油污分佈狀況,如果沒有多餘的油污,此時細菌進入休眠模式,不用過度擔心,可重新開機再加入一點細菌繼續使用。
- 2. 假設浮油遍布液面,此時細菌無法接觸到氧氣,細菌已死亡。此時可重新建浴(也可換掉一半)或是利用吸油棉將油污清除後,加入開槽所需的細菌量重新開始。

唯一答案 ID: #1334

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2020-07-14 09:39