

不銹鋼鈍化

不銹鋼鈍化後的耐鹽霧時間

不銹鋼經過鈍化後，鹽霧測試（ASTM B-117）究竟能撐多久才標準呢

以下資料僅供參考，時間會隨加工要求、產品品質有異。

SUS 301 → 200小時無腐蝕

SUS 302 → 200小時無腐蝕

SUS 303 → 24小時無腐蝕；200小時有 < 1%的腐蝕面積

SUS304 → 200小時無腐蝕

SUS 304L → 200小時無腐蝕

SUS 316 → 200小時無腐蝕

SUS 316L → 200小時無腐蝕

SUS 321 → 24小時無腐蝕；200小時有 < 1%的腐蝕面積

SUS 347 → 200小時無腐蝕

SUS 410 → 2小時有 < 1%的腐蝕面積；24小時有5%的腐蝕面積；200小時有10%的腐蝕面積

SUS 410X → 2小時無腐蝕；24小時有5±5%的腐蝕面積

SUS 416 → 2小時無腐蝕；6小時有2%的腐蝕面積；200小時有80%的腐蝕面積

SUS 430 → 2小時無腐蝕；24小時無腐蝕；200小時有細微的腐蝕斑點

SUS 430F → 200小時無腐蝕

SUS 431 → 200小時無腐蝕

SUS 440 → 2小時有5%的腐蝕面積；24小時有10%的腐蝕面積

SUS 440A → 2小時無腐蝕；24小時有細微的腐蝕斑點

SUS 440C → 2小時有1%的腐蝕面積；6小時有5%的腐蝕面積；24小時有2 ~ 30%的腐蝕面積

15-5PH → 2小時無腐蝕；200小時有 < 1%的腐蝕面積

15-7PH → 200小時無腐蝕

17-4PH → 200小時無腐蝕

不銹鋼鈍化

17-7PH → 200小時無腐蝕

唯一答案 ID: #1299

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2016-09-03 10:11